

AVT303 Przystawka do gitary "Distortion"

W artykule z EP6/96 przedstawiono błędny sposób dołączenia elementów zewnętrznych do PCB. Poniższe rysunki ilustrują prawidłowy schemat połączeń. Dodatkowo niezbędne jest wykonanie zwory na PCB łączącej PIN4 US1 z masą.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

AVT.

DODATKOWA ZWORA

